
ACCESSOIRES



FLEXIMASS





- >> Systèmes innovants de lestage sur relevage avant ou arrière.
- >> FLEXIMASS® avant et FLEXIMASS® arrière permettent d'ajuster le lestage du tracteur en fonction des besoins, simplement en attelant ou non le dispositif.

Lestage global = de 2000 à 3220 KG

>> FLEXIMASS® 2-étages permet d'ajuster le lestage tout en étant combiné avec des outils attelés (semiportés ou portés) au relevage arrière.

Lestage global = de 2450 à 3650 KG









FLEXIMASS® 2-étages

FLEXIMASS ECO



Se fixe sur les masses monoblocs 1800 KG et permet l'attelage d'outils (d'un poids maximum de 5 tonnes)



PORTE-OUTILS

Se fixe sur les masses monoblocs 900 KG et permet l'attelage d'outils (d'un poids maximum d'une tonne)



EASYMASS® est spécialisée dans la conception, la fourniture et la distribution de solutions de lestage à partir de contrepoids en fonte.





EASYMASS® SARL
02190 Guignicourt (France)
Tél: 33(0)3 23 21 35 04
Fax: 33(0)3 23 21 12 65

contact@easymass.fr www.easymass.fr

